

Hello.

You have done everything right by deciding for the **EI Capitan** from **ALLAY**.

Thank you for your trust and welcome to the family!


The fact, that you have decided to get our watch, speaks highly of you.

So you can tell your friends what time it is, we will quickly introduce you to the functions of your new favorite.



El Capitan

DO MORE, THINK LESS!



	Functions	Time	Stopwatch	Alarmclock	Timer/Countdown
<p>MADE IN GERMANY</p> <p>316 L STAINLESS STEEL CASE</p> <p>100m WATER RESISTANT</p> <p>SAPPHIRE CRYSTAL</p>	<p>Custom LCD Display, Hour-, Minute-, Seconds-, Month-, Day- and Week-Display</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alarmclock and Hour announcement/alarm - 2nd Timezone incl. 2nd Alarmclock - Time display in 12h and 24h format -Automatic Calender -1/100 Seconds-Timer incl. Split-Function -Countdown Timer - Backgroundlight 	<p>Timezones settings</p> <p>Time settings: with the C-button you may change the time mode between location time and 2nd time zone</p> <p>Hold the D-button for 2 Seconds to enter the setting for Time. The Seconds Display starts flashing. Push the C-button to reset to zero. Push the B-button to select from the following order:</p> <p>Seconds-Hours-Minutes-Year-Month-Day-12h/24h</p>	<p>In stopwatch mode press the C-button to start/stop the stopwatch.</p> <p>Press the D-button to reset the timer to zero, when its stoped.</p> <p>In Timer-mode press the C-button to start the timer, through repeated pushing of the button you can measure up to 4 interims. The display changes after 2 seconds back into the timer-mode. By pushing the B-button you can see all 4 Interims taken. By pushing the D-button you switch from the Interims back to Timer-mode. By double pushing the D-button you set the Timer/Interim times back to zero.</p>	<p>On-/off setting of the Alarm and Hour tone</p> <p>Press the C-button to activate the Alarm and the Hour tone. When the bell is dispayed the Hour tone is activated, is the ON sign displayed the Alarm is also activated. If you don't see any of those symbols on your display, you may oversleep!</p> <p>Press the D-button to switch between the two Alarms in the Time Zones.</p> <p>Press the D-button for 2 sec. to get into the settings for the Alarm Clock.</p> <p>The time display will flash. Press the C-button to set the Hour. Press the B-button, the Minute display will flash. Press the C-button to set the Minutes. Press the D-button to exit the Settings Mode.</p>	<p>Press the D-Button for 2 sec. to get into the Timer settings mode.</p> <p>The Hour display will flash. Press the C-button to set the Hour. Press the B-button and the Minute display will flash. Press the C-button to set the Minutes. Press the B-button and the Seconds display will flash. Press the C-button to set the Seconds. Press the D-button to exit the Settings Mode.</p>
<p>ATTENTION! Please see on the back of your watch the waterproof-level of your watch or visit our website.</p> <p>www.allay.de</p>					

Hello.

Du hast alles richtig gemacht und dich für die **El Capitan** von **ALLAY** entschieden.

Thanks for your confidence and welcome to the family!


Die Tatsache, dass du dich für unsere Uhr entschieden hast spricht für dich.

Und damit du deinen Freunden auch die aktuelle Uhrzeit sagen kannst, machen wir dich kurz mit den Funktionen deines neuen Lieblings bekannt!



El Capitan

DO MORE, THINK LESS!



	Functions	Local Time	Stopwatch	Alarm Clock	Countdown-Timer
<p>MADE IN GERMANY</p> <p>STAINLESS STEEL CASE</p> <p>10 ATM WATERPROOF</p> <p>SAPPHIRE CRYSTAL</p>	<p>Custom LCD Display, Stunden-, Minuten-, Sekunden-, Monats-, Tages- und Wochenanzeige</p> <p>Wecker- und Stundenton</p> <p>2. Zeitzone mit 2. Weckfunktion</p> <p>Uhrzeitanzeige in 12h und 24h Format</p> <p>Automatischer Kalender</p> <p>1/100 Sekunden-Stoppuhr mit Split-Funktion</p> <p>Countdown Timer</p> <p>Hintergrundbeleuchtung</p>	<p>Zeiteinstellung</p> <p>Mit der C-Taste wechselst du im Modus Uhrzeit zwischen Ortszeit und 2. Zeitzone</p> <p>Halte die D-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um in den Einstellungsmodus für die Uhrzeit zu kommen. Die Sekundenanzeige fängt an zu blinken. Drücke die C-Taste um die Einstellung auf Null zu setzen. Drücke die B-Taste um eine Auswahl in der folgenden Reihenfolge zu treffen:</p> <p>Sekunde - Stunden - Minute - Jahr - Monat - Tag - 12h/24h</p> <p>Bei den Stundeneinstellungen muss im 12h-Modus „AM“ oder „PM“ gewählt werden.</p>	<p>Im Stoppuhr-Modus drücke die C-Taste um die Stoppuhr zu starten/stoppen.</p> <p>Drücke die D-Taste um die Stoppuhr auf Null zu setzen, wenn sie angehalten ist.</p> <p>Im Stoppuhr-Modus drücke die C-Taste um die Stoppuhr zu starten. Durch erneutes drücken der C-Taste werden bis zu 4 Zwischenzeiten genommen. Die Anzeige wechselt nach 2 Sekunden wieder in den Stoppuhr-Modus. Durch drücken der B-Taste kannst du die ermittelten Zwischenzeiten einsehen. Durch drücken der D-Taste wechselst du von den Zwischenzeiten zurück in den Stoppuhr-Modus. Durch zweimaliges drücken der D-Taste setzt du die Stoppuhr/Zwischenzeiten auf Null.</p>	<p>An-/Ausstellen des Alarms und des Stundentons</p> <p>Drücke die C-Taste um den Alarm oder den Stundenton zu aktivieren.</p> <p>Ist im Display die Glocke zu sehen ist der Stundenton aktiviert, siehst du im Display ON ist zudem der Alarm aktiviert. Siehst du im Display keines dieser Symbole verschläfst du womöglich!</p> <p>Drücke die D-Taste um zwischen den beiden Alarmen der Zeitzonen zu wechseln.</p> <p>Halte die D-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um in den Einstellungsmodus für die Weckzeit zu kommen.</p> <p>Die Stundenanzeige fängt an zu blinken. Drücke die C-Taste um die Stunden einzustellen. Drücke die B-Taste und die Minutenanzeige blinkt. Drücke die C-Taste um die Minuten einzustellen. Durch drücken der D-Taste verlässt du den Einstellungsmodus.</p>	<p>Halte die D-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um in den Einstellungsmodus für den Timer zu kommen.</p> <p>Die Stundenanzeige fängt an zu blinken. Drücke die C-Taste um die Stunden einzustellen. Drücke die B-Taste und die Minutenanzeige blinkt. Drücke die C-Taste um die Minuten einzustellen. Drücke die B-Taste, die Sekundenanzeige blinkt. Drücke die C-Taste um die Sekunden einzustellen. Durch drücken der D-Taste verlässt du den Einstellungsmodus.</p>
<p>IMPORTANT!</p> <p>Please refer to the watch case back for your watch's water resistancy rating, or our website</p> <p>www.allay.de</p>					